



ЭКОФИЛЬТР
www.e-f.ru



36 4680
код ОКП

8421 39 200 9
код ТН ВЭД

ФИЛЬТР КАРТРИДЖНЫЙ СИЛОСНЫЙ (ТОЧЕЧНЫЙ)
С ИМПУЛЬСНОЙ ПРОДУВКОЙ
СРФ8КС

ТУ 3646-001-98580472-2009

ПАСПОРТ (ПС)
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (РЭ)

ОБРАЗЕЦ

Данный документ является образцом паспорта фильтра в стандартной комплектации без учета дополнительных опций.

Эта документация не связывает обязательством Производителя. Поскольку основные характеристики оборудования остаются неизменными, Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, как он считает необходимым для усовершенствования оборудования для нужд производства или маркетинга, без предварительного уведомления и без обязательства обновления документации во время внесения изменений.

г. Санкт-Петербург

| | |
|----------------|--|
| Инд. № подл. | |
| Подпись и дата | |
| Взам. инв. № | |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение и важные положения
2. Безопасность
3. Комплект поставки
4. Технические характеристики
5. Сборка и подготовка изделия к работе
6. Наладка и эксплуатация
7. Сервисное обслуживание, замена фильтровальных элементов
8. Возможные неисправности и способы их устранения
9. Гарантийные обязательства
10. Упаковка, транспортировка и хранение
11. Сведения о содержании драгоценных металлов
12. Свидетельство о приемке

ПРИЛОЖЕНИЯ:

| Обозначение документа | Наименование |
|-----------------------|--|
| - | Комплект сборочных чертежей |
| ИС-К1 | Инструкция по замене фильтровальных картриджей |
| ИС-А1 | Инструкция блока управления системой регенерации Jet Control |
| ИС-А3 | Инструкция по подключению системы управления |
| ЭС | Принципиальная схема, схема внешних подключений |
| | |
| | |
| | |

Инструкции можно скачать в библиотеке на сайте www.e-f.ru

| | | | | | | | |
|----------------|------|------|-------|---------|------|--|-----------|
| Взам. инв. № | | | | | | | |
| Подпись и дата | | | | | | | |
| Инв. № подл. | | | | | | | |
| Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись | Дата | Паспорт (ПС). Руководство по эксплуатации (РЭ) | Лист 2 |

1. ВВЕДЕНИЕ И ВАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данный паспорт является важной и неотъемлемой частью оборудования и должен быть легко доступным для персонала по эксплуатации и обслуживанию.



Оператор или начальник по техническому обслуживанию должны быть ознакомлены с содержанием данного паспорта.

Описание и иллюстрации, используемые в данном паспорте, не связывают обязательством Производителя.

Поскольку основные характеристики оборудования остаются неизменными, Производитель сохраняет за собой право вносить любые модификации в узлы, детали и приспособления, как он считает необходимым для усовершенствования оборудования для нужд производства или маркетинга, без предварительного уведомления и без обязательства обновления данного паспорта во время внесения модификаций.

1.2. На сайте www.e-f.ru в библиотеке доступны для скачивания последние версии чертежей фильтров, паспортов и инструкций.

1.3. НАЗНАЧЕНИЕ.

Силосные (точечные, локальные) картриджные фильтры марки СРФ-КС предназначены для аспирации избыточного воздуха силосов, хранилищ и пылесборных бункеров, а также для локального обеспыливания пылящего технологического оборудования.

Фильтры СРФ-КС устанавливаются на силос, бункер или технологическое оборудование непосредственно над местом выделения пыли. Уловленная пыль сбрасывается обратно в силос или бункер.

Картриджные фильтры с импульсной продувкой по сравнению с рукавными имеют более высокую эффективность очистки, **но при этом не могут эксплуатироваться в условиях высокой входной запыленности.** Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр составляет около 5 г/м³.

1.4. ОСОБЕННОСТИ ФИЛЬТРОВ.

- Во всех ответственных частях изготавливаемого оборудования применяются только импортные высококачественные комплектующие;
- Фильтры предназначены для установки на силос, бункер или технологическое оборудование непосредственно над местом выделения пыли;
- Уловленная пыль сбрасывается обратно в силос или бункер.

1.5. ПРИНЦИП РАБОТЫ.

- Запыленный воздух поступает из силоса, бункера или технологического оборудования в камеру грязного газа через нижний фланец фильтра. В камере грязного газа газопылевая смесь проходит через фильтровальные элементы, при этом частицы пыли задерживаются на их наружной поверхности, а очищенный воздух поступает в чистую камеру и через выпускной патрубок выходит из фильтра.
- Регенерация запыленных фильтровальных элементов осуществляется импульсами сжатого воздуха. Сжатый воздух из ресивера через электромагнитные клапаны поступает в продувочные трубы, расположенные над открытыми торцами фильтровальных элементов в камере очищенного воздуха. Импульс сжатого воздуха через сопла в продувочных трубах направляется внутрь фильтровального элемента, сбрасывая пыль с его наружной поверхности. Пыль, отряхиваемая с фильтровальных элементов, сбрасывается обратно в силос или бункер.

| | |
|----------------|--|
| Взам. инв. № | |
| Подпись и дата | |
| Инв. № подл. | |

| | | | | | |
|------|------|------|-------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись | Дата |

2. БЕЗОПАСНОСТЬ

2.1. При проведении монтажа и при эксплуатации необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности электроустановок потребителей» и требований, установленных ГОСТ 12.0.004-79, ГОСТ12.1.030-81, ГОСТ12.2.007-75.

2.2. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

2.3. Любые подключения к электрическому шкафу и электродвигателям следует производить при отключенном сетевом питании.

2.4. Запрещается проводить ремонтные работы на уже проработавшем какой-то период фильтре с применением сварки, открытого огня и искрообразующих инструментов.

2.5. Следует предотвращать возможное попадание в работающую систему аспирации металлических предметов, удар которых о стенки воздухопроводов, вентилятор или внутренние стенки фильтра может вызвать искру и возможное возгорание.

2.6. Доступ к сервисным дверцам и люкам фильтра следует производить только при выключенном фильтре с надежно зафиксированной стремянки, лесов, вышки или площадки обслуживания (не входят в стандартную комплектацию фильтра).

2.7. Во время эксплуатации никто не должен находиться вблизи взрыворазрывных предохранительных мембран (при их наличии).



3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|------|---|----------|--------|
| 1. | Фильтровальный модуль СРФ8КС в общепромышленном исполнении в комплектации: | шт. | 1 |
| - | корпус – окрашенная сталь | шт. | 1 |
| - | сервисная дверь сбоку фильтра для установки/демонтажа фильтровальных элементов | шт. | 1 |
| - | фильтровальные элементы – картриджи материала РЕ/РЕ (полиэфир) | компл. | 1 |
| - | пневмоклапаны – мембранные, 24VDC | компл. | 1 |
| - | фильтр-регулятор сжатого воздуха | шт. | 1 |
| 2. | Фланец ответный для установки фильтра | шт. | 1 |
| 3. | Система автоматики управления фильтром | компл. | 1 |
| 4. | Паспорт (руководство по эксплуатации) на изделие | шт. | 1 |
| 5. | Декларация соответствия Таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» | шт. | 1 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | | | |
|------|------|------|-------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись | Дата |

Паспорт (ПС). Руководство по эксплуатации (РЭ)

Лист

4

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | СРФ8КС |
|---|-------------------------------|
| Производительность по воздуху, м ³ /ч | 4000 ÷ 8000 |
| Гидравлическое сопротивление, Па | До 2200 |
| Площадь фильтрации, не более, м ² | 120 |
| Скорость фильтрации, м/мин | 0,5 ÷ 1,1 |
| Количество фильтровальных элементов, шт | 6 |
| Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м ³ | 5 |
| Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, мг/м ³ | 4 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 4÷8 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 150 |
| Рабочая температура в фильтре, не более, °С | 150 |
| Максимальная температура в фильтре (кратковременно до 5 мин.), не более, °С | 160 |
| Потребляемая мощность, не более, кВт/ напряжение питания | 0,5/ 220В, 1ф |
| Тип фильтровального элемента | Картридж цилиндрической формы |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1400х1400х2470 |
| Фланец входа загрязненного воздуха (b x h), мм | 1280х1280 |
| Фланец выхода очищенного воздуха (b1 x h1), мм | 1200х300 |
| Масса, не более, кг | 1050 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|------|------|------|-------|--|------|---|
| Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | | | | | Паспорт (ПС). Руководство по эксплуатации (РЭ) | Лист | |
| | | | Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись | Дата | 5 |



Фильтр силосный (точечный) картриджный СРФ8КС с импульсной продувкой

5. СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

5.1. Сборка фильтра.

5.1.1. Собрать фильтр в соответствии со сборочными чертежами (см. приложение).

5.1.2. При несовпадении крепежных отверстий выполнить рассверловку несовпадающих отверстий для успешного соединения частей фильтра.

5.1.3. Проверить визуально на наличие неплотностей соединения корпусных деталей, при необходимости неплотности загерметизировать герметиком, подходящим для температуры эксплуатации фильтра.

| | | | | | |
|--|--|------|-------|---------|------|
| Взам. инв. № | 5. СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ | | | | |
| | <p>5.1. Сборка фильтра.</p> <p>5.1.1. Собрать фильтр в соответствии со сборочными чертежами (см. приложение).</p> <p>5.1.2. При несовпадении крепежных отверстий выполнить рассверловку несовпадающих отверстий для успешного соединения частей фильтра.</p> <p>5.1.3. Проверить визуально на наличие неплотностей соединения корпусных деталей, при необходимости неплотности загерметизировать герметиком, подходящим для температуры эксплуатации фильтра.</p> | | | | |
| Подпись и дата | | | | | |
| | | | | | |
| Инв. № подл. | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись | Дата |
| | | | | | |
| Паспорт (ПС). Руководство по эксплуатации (РЭ) | | | | | Лист |
| | | | | | 6 |

5.2. Подключение сжатого воздуха.

5.2.1. Регенерация фильтровальных элементов осуществляется сжатым воздухом с давлением 6 бар (допускается изменение давления по согласованию с изготовителем). Сжатый воздух должен быть не ниже класса 9 по ГОСТ17433-80.

5.2.2. Расход и давление сжатого воздуха см. таблицу с техническими характеристиками фильтра. При подборе компрессорного оборудования следует учитывать 50% запас по производительности для обеспечения нормального режима работы компрессора.

5.2.3. При установке фильтра вне помещения требуется осушка сжатого воздуха, подаваемого на регенерацию, до точки росы -40°C .



При невыполнении требований по очистке и осушке сжатого воздуха, фильтровальные элементы могут сократить срок службы. Особое внимание следует обратить на отсутствие влаги, т.к. выпадение влаги на фильтровальных элементах приведет к быстрому выходу их из строя.

5.2.4. Ресивер системы продувки оснащен патрубком Ду15 с наружной резьбой, выступающим из кожуха ресивера в верхней части фильтра, а также пробкой для слива конденсата.

5.2.5. В месте подсоединения сжатого воздуха установить шаровый кран Ду15.

5.2.6. На трубопроводе сжатого воздуха установить фильтр-регулятор с шаровым краном за ним. Место установки фильтра регулятора выбрать таким образом, чтобы к нему был доступ для осуществления настройки и контроля давления сжатого воздуха. **На регуляторе выставить давление 6 бар.**



Фильтр-регулятор
(изображение может отличаться)

5.3. Подключение электропитания и системы управления.

5.3.1. Параметры питания и управления см. в электрических схемах (см. приложения).

5.3.2. Выполнить подключения фильтра согласно схемам и инструкциям (см. приложения).

5.3.3. Для обеспечения безопасности металлические части корпуса фильтра, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут в случае повреждения изоляции оказаться под напряжением, должны быть надежно подсоединены к специально сооружаемым заземляющим устройствам в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок.

5.3.4. Заземлению подлежат:

- Фильтровальный модуль;
- Щит управления (при наличии);

| | | | | | | |
|---------------|--------------|----------------|--|---------|------|------|
| Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись | Дата | Лист |
| | | | | | | |
| Инва. № подл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Паспорт (ПС). Руководство по эксплуатации (РЭ) | | | Лист |

- Приводы электрической аппаратуры.

5.3.5. Сопротивление местного заземляющего устройства не нормируется.

5.3.6. Подсоединение заземляющего устройства выполнить согласно главе 1.7 ПУЭ.

5.3.7. Последовательное подключение частей фильтра к заземляющему контуру – запрещено!

5.4. В режиме наладки проверить работу системы импульсной регенерации фильтровальных элементов. Каждый клапан должен срабатывать кратковременно с характерным хлопком. При неработающих клапанах и заполненном ресивере не должно быть слышно «травления» сжатого воздуха.

5.5. Фильтр к работе готов.

Перед пуском системы проверить:

- Соответствие оборудования требуемым техническим параметрам;
- Герметичность корпуса фильтра;
- Правильность установки фильтровальных элементов;
- Состояние защитных автоматов. В исходном состоянии все автоматы питания щита управления должны быть отключены;
- Заземление фильтра;
- Надежность крепления всех электрических соединений (возможно ослабление крепления при транспортировке, которое может привести к нарушению работы);
- Герметичность узлов системы регенерации сжатым воздухом.

6. НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6.1. Фильтр оснащен блоком управления системой регенерации фильтровальных элементов. Регенерация запыленных фильтровальных элементов осуществляется импульсами сжатого воздуха, формируемыми поочередно срабатывающими соленоидными пневматическими клапанами.

ВАЖНО!

- Фильтровальные элементы в рабочем состоянии должны иметь первичный слой пыли, который уменьшает размер пор фильтровального материала и увеличивает эффективность фильтрации.
- Не следует допускать повышенную очистку фильтров, так как у фильтров без первичного слоя пыли пониженная эффективность фильтрации. При нормальном первичном слое пыли гидравлическое сопротивление фильтра должно составлять около 1500Па.



6.2. Настройку параметров работы системы импульсной продувки можно менять в зависимости от условий эксплуатации фильтра. Настройке подлежат три параметра (название параметров может изменяться в зависимости от системы управления):

- Pause time (задержка между импульсами): обычно устанавливается в пределах 20÷120с.

Параметр сильно влияет на эффективность регенерации. Чем меньше задержка между импульсами, тем чаще срабатывают пневмоклапаны, тем сильнее очищаются фильтровальные элементы. Не следует сразу устанавливать минимальные значения, так как это приведет к повышенному износу фильтровальных элементов и увеличению расхода сжатого воздуха. Значение должно быть установлено максимально возможное, при котором обеспечивается нормальная работа фильтра.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|--|------|------|------|-------|---------|------|--|------|
| Взам. инв. № | | Подпись и дата | | Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись | Дата | Паспорт (ПС). Руководство по эксплуатации (РЭ) | Лист |
| | | | | | | | | | | | 8 |

- Pulse time (длительность импульса): обычно устанавливается в пределах 50÷200мс.

Импульс сжатого воздуха предназначен для формирования ударной волны. Оптимальное значение длительности импульса для формирования ударной волны 100мс. При увеличении/уменьшении длительности импульса эффективность регенерации изменяется не существенно. Изменение параметра целесообразно при повышенном/пониженном давлении сжатого воздуха в системе регенерации. При изменении параметра меняется расход сжатого воздуха.

- Cyclic time (задержка между циклами): обычно устанавливается в пределах 1÷30мин.

Параметр сильно влияет на эффективность регенерации. Чем меньше задержка между циклами, тем чаще происходит цикл регенерации, тем сильнее очищаются фильтровальные элементы. Не следует сразу устанавливать минимальные значения, так как это приведет к повышенному износу фильтровальных элементов и увеличению расхода сжатого воздуха. Значение должно быть установлено максимально возможное, при котором обеспечивается нормальная работа фильтра.

6.3. Для более полной очистки фильтровальных элементов после остановки технологического оборудования (прекращения пыления) выключать систему регенерации фильтра следует **не ранее чем через 15÷30мин.**



7. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

7.1. Периодичность обслуживания фильтра:

| Операция | Проводить не реже одного раза в | | | | | |
|---|---------------------------------|--------|-------|---------|-----------|-----|
| | смену | неделю | месяц | квартал | полугодие | год |
| Внешний осмотр | | + | | | | |
| Проверка давления сжатого воздуха в системе продувки | | + | | | | |
| Визуальная проверка работоспособности пневматических клапанов | | | + | | | |
| Проверка электрических цепей автоматики | | | | | + | |
| Проверка состояния (целостности) фильтровальных элементов | | | | + | | |
| Проверка эффективности работы фильтра | | | | | | + |
| Визуальный контроль целостности взрыворазрывных предохранительных мембран (при наличии) | | | | | | + |

7.2. Замена фильтровальных картриджей.

Снятие и установку фильтровальных картриджей выполнять в соответствии инструкцией «Замена фильтровальных картриджей в картриджных фильтрах» (см. приложение).

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|------|-------|---------|------|--|------|
| Инд. № подл. | Взам. инв. № | | | | | | |
| | Подпись и дата | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись | Дата | Паспорт (ПС). Руководство по эксплуатации (РЭ) | Лист |
| | | | | | | | 9 |

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
|---|--|--|
| Уменьшилась производительность фильтра | Фильтрующие элементы забиты пылью | 1. Проверить работоспособность системы импульсной продувки, устранить неплотности на линии подачи сжатого воздуха. 2. Сократить период между циклами регенерации фильтра. |
| Увеличился выброс пыли на выходе фильтра | Нарушена целостность фильтровальных элементов | Произвести замену фильтровальных элементов |
| | Фильтровальные элементы неправильно или неплотно установлены | Переустановить фильтровальные элементы |
| Перепад давления неочищенного и очищенного газа слишком большой | Возможно, в сжатый воздух попала вода или масло | Проверить качество сжатого воздуха |
| | Необходимое для очистки давление не нагнетается | Переустановить давление, проверить компрессор |
| | Фильтровальные элементы залипли из-за выпадения влаги в фильтре (точка росы) | Поменять фильтровальные элементы, устранить загрязнения, установить и устранить неполадку |
| | Прекращена подача сжатого воздуха | Возобновить подачу сжатого воздуха |
| | Сжатый воздух постоянно выходит через пневмоклапан | Возможно в пневмоклапане посторонний предмет. Почистить или заменить; Разрушение мембраны в пневмоклапане; поменять мембрану |

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок оборудования при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня первого запуска в работу оборудования, но не более 18 месяцев с момента отгрузки.

9.2. В период гарантийного срока эксплуатации товара Поставщик несёт ответственность за исправную работу товара и обязан за свой счёт устранить выявленные в момент действия гарантийного срока недостатки, причины которых возникли до передачи товара и носили скрытый характер. За иные недостатки, вызванные действиями Покупателя или третьих лиц, Поставщик ответственности не несет.

9.3. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Покупателем правил эксплуатации Товара.

9.4. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

9.5. Гарантия недействительна, если:

- Не были полностью выполнены все правила транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии общепринятыми требованиями, требованиями предприятия-изготовителя и характеристиками, указанными в паспорте на изделие.
- Детали имеют повреждения, возникшие вследствие ошибок при эксплуатации, небрежности, ненадлежащего транспортирования, содержания и хранения.
- Предмет поставки был подвергнут конструктивным изменениям без письменного согласования с Производителем.
- Разрушены фильтровальные элементы вследствие износа, выпадения влаги, нарушения температурного режима, воздействия на фильтровальные элементы агрессивной среды, абразива или посторонних предметов.

| | |
|----------------|--|
| Взам. инв. № | |
| Подпись и дата | |
| Инв. № подл. | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|--------|---------|------|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | | 10 |
| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Паспорт (ПС). Руководство по эксплуатации (РЭ) | | | | | |

- Выход из строя пневмоклапанов системы регенерации сжатым воздухом вследствие несоответствия сжатого воздуха параметрам класса 9 по ГОСТ17433-80.

10. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

10.1. При погрузке оборудования в автотранспорт применяется ТОЛЬКО верхняя погрузка.

10.2. Как правило, оборудование отгружается заказчику в виде отдельных модулей (чистая камера, детали корпуса, бункер, опоры, каркасы фильтровальных элементов, площадки обслуживания и т.д.) имеющих стандартные транспортные габариты для перевозки автотранспортом.

10.3. Погрузочно-разгрузочные работы каркасов фильтровальных элементов, с целью исключения деформации каркасов, производить только текстильными стропами не более одной упаковки.

10.4. Хранение оборудования должно осуществляться в сухих отапливаемых складских помещениях. На период хранения необходимо снять с изделий полиэтиленовую пленку для того, чтобы исключить возможность «парникового эффекта» и как следствие возможность поверхностной коррозии.

10.5. При хранении и транспортировании оборудования должны быть приняты меры для предохранения его от механических повреждений, загрязнений, воздействия атмосферных осадков.

11. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

В составных частях фильтрационной установки драгоценные металлы отсутствуют.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фильтр картриджный силосный (точеный) с импульсной продувкой. Модель **СРФ8КС**
 Заводской номер _____
 изготовлен в соответствии с ТУ 3646-001-98580472-2009, проверен и признан годным к эксплуатации.

«__» _____ 20__ г.

МП _____

подпись

расшифровка подписи

Сведения об изготовителе:

ООО «ЭкоФильтр» г. Санкт-Петербург
 Тел.: **8 (800) 500-90-40**, (812) 363-16-00, (495) 544-51-40
 email: info@e-f.ru
 Internet: www.e-f.ru , www.efilter.ru

| | |
|----------------|--|
| Взам. инв. № | |
| Подпись и дата | |
| Инв. № подл. | |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|-------|---------|------|--|--|------------|
| | | | | | | | Паспорт (ПС). Руководство по эксплуатации (РЭ) | Лист 11 |
| Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись | Дата | | | |

Учет технического обслуживания

| Дата | Количество часов с начала эксплуатации или после ремонта | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии фильтра | Должность, фамилия, подпись ответственного лица |
|------|--|-------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
| | | |

| | | | | | |
|------|------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| | | | | | |